
Smart Power Management Service

AIR COMPANY LIMITED

AnyClutch® Remote BOOT

インターネットからパソコンの電源をON！



Remote Boot　R:RemoteWOL 2®　導入のメリット

同一ネットワーク上にある、複数台の端末機器も 1台の RemoteWOL2 で電源オン！

1 セキュリティの強化

PC の電源オンはルーターの WOL 機能を使うこともできますが、ルーターは社内のネットワーク設定に直結するため、安全性に不安が残ります。RemoteWOL2 なら、電源を入れることのできるユーザーを指定できるので、安心し導入できます。

2 BCP 対策

予想できない停電や災害などで機器の電源が切れてしまった場合でも、WOL を使えばすぐに回復させることができます。RemoteWOL2 ならもしもの時も安心です。

3 オフィスの維持コスト削減

必要なときだけ、PC やサーバの電源を入れることができます。オフィスの PC をつけっぱなしにする必要がないのでセキュリティ面でも安心、効率的な機器運用により、使用電力を大幅に削減することができます。

パソコンの電源を使うときだけ、スマート・オン！！

AnyClutch Remote Boot は AnyClutch Remote に **RemoteWOL2** を組み合わせて、必要なときにインターネットから簡単にパソコンを起動します。



インターネットから
パソコンの電源をON！

Smart Power Management Service
AnyClutch® Remote BOOT

R:RemoteWOL2® の特徴

電源管理でコスト削減
必要になったときにPCの電源をオンにでき、使っていないときにはオフにすることでコスト削減が可能です。AnyClutch Remoteの契約が必要です。

個別 PC 電源管理
特定の PC の情報を入力し、個別に電源管理を簡単にすることができます。

容易で手軽な設置
遠隔地 PC に電源管理ソフトウェアを設置しなくても、RemoteWOL2 デバイスを LAN 線につなげるだけで使用可能です。

AnyClutch と連動して使用
RemoteWOL2 で PC 電源をオンにした後、AnyClutch Remote を利用し、リモートコントロールすることができます。

全体の電源をつける機能
同じネットワークセグメント上にある複数の登録済みパソコン（最大 252 台）の電源をまとめて起動させることができます。

ネットワーク変更不要
DHCP、固定 IP、プライベート／パブリック IP、プロシキ環境でも使用可能です。

R:RemoteWOL2® は多様なビジネスを支援します

会社のパソコンの電源管理
企業社内パソコンの電源管理

サーバの電源管理
IDC 及び社内のサーバルームの電源管理

スマートフォンから電源管理
PC からはもちろんスマートデバイスからも電源管理

業種問わず様々な企業の電源管理
製造業・流通業病院・学校などのパソコン電源管理

R:RemoteWOL2® を使うための必要条件

1. AnyClutch Remote サービスとの連動
2. 電源を入れたい PC と同じネットワークセグメント上に RemoteWOL2 をセット
3. 電源を入れたい PC がリモート・パワーオン機能「Wake on LAN(WOL)」をサポートしている必要があります
4. ブロードキャストパケットが利用可能なネットワーク環境
   ※ 異なるセグメントへのディレクテッドブロードキャストパケット等には対応しておりません
5. 以下のブラウザにて設定が可能
   Internet Explorer 11 以上 /Google Chrome /Firefox
6. 様々なネットワーク環境に対応
   DHCP/ 固定 IP、プロキシサーバ、グローバル IP を持たない非 NAT 構成など
   インターネットが利用可能ならば様々な環境をサポート

■ ハードウェア仕様

製品名：	RemoteWOL2
モデル名：	WR0101
チップセット：	RTL8881AQ
サイズ：	140(L)×88(W)× 28 (H) mm
重量：	約 151 g
電源：	DC9V/0.5A
動作温度 / 湿度：	0℃～ 50℃ / 5% ～ 90%
認証規格：	VCCI, PSE
梱包物：	RemoteWOL2 本体、電源アダプタ、LAN ケーブル、ユーザーマニュアル

AIR COMPANY LIMITED

[国内販売元／サービス運営]
株式会社 エアー

〈東 京〉〒106-0032 東京都港区六本木2-2-8
TEL : 03-3587-9221 FAX : 03-3587-9238

〈本 社〉〒565-0851 大阪府吹田市千里山西5-31-20
TEL : 06-6368-6080 FAX : 06-6368-6081

AnyClutch専用ブランドサイト
https://www.anyclutch.jp/

製品についての詳細は、下記までお問い合わせください。
https : //www.air.co.jp/

AnyClutchは 株式会社エアーの登録商標です。
その他の社名製品名等は、各社の商標または登録商標です。製品仕様は予告無く変更することがあります。
Copyright AIR Company Limited. All Rights Reserved.